

# MANDO A DISTANCIA BÁSICO

FUNCIÓN	COMBINACIÓN DE BOTONES	DESCRIPCIÓN
<b>ACTIVAR EL MANDO</b>		Pulsa cualquier botón un vez.
<b>PONER EN MARCHA</b>		Pulsa el mismo tiempo 1 segundo.
<b>DISMINUIR LA LLAMA</b>		Pulsa varias veces. (1-15 niveles)
<b>AUMENTAR LA LLAMA</b>		Pulsa varias veces. (1-15 niveles)
<b>APAGAR LA SECCIÓN EXTREMA</b>		Mantenga pulsado “≡” y pulsa una vez “v”.
<b>ENCENDER LA SECCIÓN EXTREMA</b>		Mantenga pulsado “≡” y pulsa una vez “^”.
<b>REINICIAR CUANDO APARECE UN MENSAJE “RESET”</b>		Pulsa en mismo tiempo.
<b>APAGAR LA CHIMENEA</b>		Pulsa una vez el botón “⏻”.

Las funciones avanzadas del mando a distancia se describen en el manual de instrucciones.