

FERNBEDIENUNG - TASTENKOMBINATIONEN

FUNKTION	TASTENKOMBINATION	BESCHREIBUNG
AKTIVIERUNG DER FERNBEDIENUNG		Eine beliebige Taste einmal drücken.
EINSCHALTUNG DES KAMINS		Die zwei grünen Tasten gleichzeitig festhalten.
VERRINGERUNG DER FLAMMEN		Die grüne Taste drücken, um die Flammen zu verringern. (15 Höhenstufen verfügbar)
ERHÖHUNG DER FLAMMEN		Die grüne Taste drücken, um die Flammen zu erhöhen. (15 Höhenstufen verfügbar)
AUSSCHALTUNG DER SEITENSEKTIONEN		Die Taste "≡" festhalten und dann die Taste "v" einmal drücken.
EINSCHALTUNG DER SEITENSEKTIONEN		Die Taste "≡" et puis appuyez sur le bouton "Λ" une fois.
NEUSTART NACH DEM "RESET" ERSCHEINT DIE MELDUNG.		Die Tasten gleichzeitig festhalten.
AUSSCHALTUNG DES KAMINS		Die "⏻"-Taste einmal drücken.

Die erweiterte Funktionen von der Fernbedienung sind in der Bedienungsanleitung zu finden.