









PODSTAWOWA OBSŁUGA PILOTA

FUNKCJE	KOMBINACJE PRZYCISKÓW	OPIS
AKTYWACJA PILOTA		Wciśnij raz dowolny przycisk.
WŁĄCZANIE KOMINKA		Wciśnij jednocześnie przyciski "Λ" i "V".
ZMNIEJSZENIE OGNIA		Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć płomień. (15 dostępnych poziomów)
ZWIĘKSZENIE OGNIA		Naciśnij przycisk, aby zwiększyć płomień. (15 dostępnych poziomów)
WYŁĄCZANIE SKRAJNYCH SEKCJI PALENISKA		Naciśnij i przytrzymaj przycisk "≡" oraz przyciśnij 1 raz przycisk "V".
WŁĄCZANIE SKRAJNYCH SEKCJI PALENISKA		Naciśnij i przytrzymaj przycisk "≡" oraz przyciśnij 1 raz przycisk "Λ".
RESTART PO WYŚWIETLENIU KOMUNIKATU "RESET" NA WYŚWIETLACZU		Wciśnij dwa przyciski jednocześnie
WYŁĄCZANIE KOMINKA		Wciśnij przycisk "U" jeden raz.

Zaawansowane funkcje pilota zostały opisane w instrukcji obsługi.