









# FONCTIONNEMENT DE BASE DE LA TÉLÉCOMMANDE

FONCTION	COMBINAISON DE BOUTONS	DESCRIPTION
<b>ACTIVER</b> LA TÉLÉCOMMANDE		Appuyez sur n'importe quel bouton une fois.
<b>ALLUMER</b> LA CHEMINÉE		Appuyez sur deux boutons en même temps.
<b>DIMINUER</b> LA FLAMME		Appuyez sur le bouton pour diminuer la flamme. (1-15 niveaux)
<b>AUGMENTER</b> LA FLAMME		Appuyez sur le bouton pour augmenter la flamme. (1-15 levels)
<b>ÉTEINDRE</b> LA SECTION LATÉRALE		Appuyez et maintenez le bouton "≡" et puis appuyez sur le bouton "V" une fois.
<b>ACTIVER</b> LA SECTION LATÉRALE		Appuyez et maintenez le bouton "≡" et puis appuyez sur le bouton "Λ" une fois.
<b>REDÉMARRER</b> APRÈS LE «RESET» MESSAGE APPARAÎT		Appuyez dans le même temps.
<b>ÉTEINDRE</b> LA CHEMINÉE		Appuyez sur le bouton "⏻" une fois.

Les fonctions avancées de la télécommande sont décrites dans le manuel d'instructions.